

Conseils d'entretien des parquets et escaliers avec finition ProVital en locaux d'habitation



ProVital est une finition huile naturelle. Elle est composée d'huiles végétales naturelles telles que huiles de tournesol, de chardons et de soja, et de cires naturelles, qui pénètrent profondément dans les pores. Il s'agit d'un système à deux applications constitué de l'huile ProVital et du ProVital Finish. Les 2 composants sont appliqués dans les usines Weitzer Parkett. Pour garder aux parquets et aux escaliers leur bel aspect noble aussi longtemps que possible, le respect des conseils d'entretien ci-après est prépondérant.

Indications générales

Propriétés de la finition

La finition ProVital protège grandement le parquet ou l'escalier à l'aide de ses composants naturels contre les infiltrations d'eau. En fonction du niveau de sollicitation, cette couche est toutefois soumise au fil du temps à une usure naturelle et inévitable (due aux saletés, aux particules de poussières, aux contraintes mécaniques...). Grâce à un entretien régulier, cette usure prévisible est ralentie.

La garantie du traitement de surface et du parquet ou de l'escalier n'est acquise que si le système d'entretien prescrit par Weitzer Parkett est appliqué conformément aux indications.

De par les processus oxydatifs, la finition ProVital atteint sa dureté finale après environ 4 semaines, aussi plus le sol est préservé au cours des premiers jours et semaines, plus la durée de vie de la finition huilée se trouvera prolongée.

Pour cette raison, le nettoyage doit être effectué au début avec précaution et à sec, à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.

Déplacer les meubles et autres objets lourds avec précaution. Protéger les pieds de table et de chaise par des patins en feutre (ou par exemple : embouts synthétiques). Si vous utilisez des chaises à roulettes, veillez à utiliser des roulettes à bandages souples normalisées (de type W). En outre, nous recommandons d'utiliser des tapis de protection appropriés.

Propriétés des couleurs

Après la pose, surviennent les changements de coloration typiques du bois provoqués par le rayonnement solaire, variables selon l'intensité et l'incidence. Les différentes essences de bois réagissent différemment et les variations peuvent être d'intensité et de type différents (jaunissement, assombrissement ou décoloration).

Climat ambiant

Le bois, matériau naturel, respire. Cela ne signifie rien de plus qu'en fonction du climat ambiant, il absorbe ou rejette l'humidité de l'air. Il en résulte une dilatation ou un retrait du bois.

Il ne faut pas considérer ceci comme un inconvénient mais comme l'une des propriétés naturelles d'un matériau lui aussi naturel ! Pour limiter au maximum les variations inévitables de dimensions, nous recommandons de maintenir idéalement une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l'air de 50 % tout au long de l'année.

Ceci est particulièrement important pendant la période de chauffage, car un dessèchement du bois entraîne l'apparition de fentes. Un humidificateur utilisé dès le début de la période de chauffage peut s'avérer d'une aide très précieuse. Gardez aussi à l'esprit que vous pourrez ainsi réaliser de précieuses économies de chauffage car à une humidité relative de l'air plus élevée, une température ambiante plus basse est ressentie comme agréable.

Conseils d'entretien des parquets et escaliers avec finition ProVital en locaux d'habitation



Nettoyage

Nettoyage ProVital par essuyage ou savon de nettoyage WP

Pour un nettoyage courant à l'aide de tissus de nettoyage bien essorés, il est possible d'employer le produit de nettoyage ProVital par essuyage ou le savon de nettoyage WP. Les deux produits sont exempts de solvant et sont biodégradables. Ils comportent que des savons végétaux destinés au nettoyage complet et soigneux.

Utilisation: Le nettoyage courant élimine les saletés qui adhèrent légèrement et qu'un aspirateur ou un balai ne parviennent pas à éliminer. L'application s'effectue humide à l'aide d'un appareil approprié (par exemple serpillière ou tissu en coton), en évitant de mouiller la surface. Les saletés tenaces peuvent être enlevées manuellement à l'aide d'un chiffon de coton. La fréquence du nettoyage courant dépend de l'intensité des sollicitations ou de l'encrassement du sol: en locaux d'habitation 2 - 4 fois par mois, dans des pièces plus sollicitées tel que cuisine ou salle à manger, même chaque semaine ou journalièrement. En général, il est important lors du nettoyage de ne pas inonder le sol, sinon l'eau peut pénétrer dans les joints et provoquer des taches d'eau inesthétiques.

Dosage: 2 bouchons pour env. 5L d'eau

Pour un nettoyage de base suivi d'un rehuilage de la surface du parquet, veuillez-vous adresser à votre partenaire professionnel. Un nettoyage de base est effectué lorsque le parquet présente des couches d'entretien devenues inesthétiques au fil du temps ou lorsqu'il est fortement encrassé.

Entretien

Spray d'entretien ProVital (incolore)

Le spray d'entretien ProVital ne contient que des matières premières naturelles végétales comme des cires de Carnauba et de Candelilla. Un entretien courant avec un spray d'entretien ProVital protège le parquet, le régénère et rafraîchit la finition.

Utilisation: Vaporiser régulièrement la cire d'entretien sur le parquet dépoussiéré et la répartir de manière homogène avec un balai à franges propre ou avec un tissu en coton sans laisser de flaques, puis laisser sécher. N'employez pas de paille de fer, ni de balai microfibrilles abrasives, ou de produits de nettoyage abrasifs.

Pour certaines finitions d'huiles colorées, le spray d'entretien correspondant est disponible. Il faut veiller que le brouillard coloré de pulvérisation n'atteigne aucun mur ou meuble. Suite à l'application homogène et fine, il est conseillé de répartir la cire colorée dans le sens longueur des lames et de l'égaliser afin d'obtenir une régularité des quantités appliquées et la même coloration.

Fréquence d'application selon besoin env. 2-4 fois par an.

Consommation:

Un bidon de 500 ml suffit pour env. 100 m². La consommation peut fortement varier selon le niveau de sollicitation.

Informations de sécurité

Les produits d'entretien et de nettoyage ne doivent pas être accessibles aux mains des enfants.

Ne pas transvaser dans d'autres récipients destinés aux boissons ou aux aliments. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons ou tous produits alimentaires. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau claire et rechercher des conseils médicaux.

> Bien agiter tous les produits d'entretien et de nettoyage ProVital avant utilisation !

Pour tout renseignement complémentaire, votre partenaire local ou l'équipe WEITZER PARKETT se tient à votre disposition.